



Para guardar un número	<p>Marque el número telefónico</p> <p>Presione la tecla guardar</p> <p>Introduzca el nombre y la posición</p> <p>Presione la tecla aceptar</p>
Para buscar entrada en la guía	<p>Presione la tecla guía</p> <p>Presione la tecla buscar</p> <p>Presione la tecla 1,2 ó 3,</p> <p>Marque números o letras</p> <p>Presione la tecla buscar</p>
<p>Conexión a Internet por Acceso Directo</p> <p>1. Verifique que el teléfono se encuentra encendido y en modo satelital</p> <p>2. Conecte el cable de datos al teléfono y a la computadora</p> <p>4. Asegurese de haber configurado su computadora para datos satelitales</p> <p>4. Verifique en "propiedades de marcado" que el número a marcar sea "#777"</p> <p>5. Marque "#777" desde su computadora</p>	
<p>Acceso Telefónico a Redes</p> <p>1. Verifique que el teléfono está encendido y que se encuentra en el modo satelital</p> <p>2. Conecte el cable de datos al teléfono y a la computadora</p> <p>3. Asegurese de haber configurado su computadora para datos satelitales</p> <p>4. Cambie las "propiedades de marcado" hacia el número al que usted se está conectando</p> <p>5. Marque el número desde su computadora</p>	
Para ver su num. satelital	<p>Presione la tecla info</p> <p>Presione la tecla 9</p>
Correo de voz	<p>Marque *789 send</p> <p>Marque su clave de acceso</p> <p>Marque "2" para escuchar sus mensajes</p>
Para consultar Roaming Internacional	<p>Visite:</p> <p>www.globalstar.com.mx</p>

Si tiene alguna duda por favor marque desde su teléfono satelital sin costo *245 o llame al 01.800.522.2000

GSP-1700

Guía rápida de referencia



www.globalstar.com.mx



GSP-1700 Guía rápida de referencia

Visualice el indicador "🏠" (para llamadas satelitales)	"🏠" confirma que su teléfono satelital Globalstar está listo para realizar llamadas.
Para hacer llamadas	<p>Gire y extienda completamente la antena satelital.</p> <p>En el modo satelital Globalstar cerciórese de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra al aire libre • La antena satelital posee una vista despejada del cielo <p>Revise la intensidad de la señal en el display del teléfono. El indicador "🏠" debe ser visible</p>
Llamadas dentro de México	Presione 01 + Clave de Larga Distancia Nacional + Número local
Llamadas internacionales desde México	Presione 00 + Clave de país + Clave de la ciudad + Número deseado
Llamadas fuera de México a cualquier parte del mundo	Presione CALD* + Clave de país + Clave de la ciudad + Número deseado
Llamadas a celular dentro de México	Presione 045 + Clave de Larga Distancia Nacional + Número celular
Llamadas de un Globalstar a un Globalstar	Presione 01 + 201 + xxx xxxx
Llamadas desde un teléfono de red pública a un Globalstar	Presione 01 + 201 + 304 + xxxx

Para Llamar a servicios al cliente desde su teléfono satelital Presione *245 + la tecla send (llamada sin cargo adicional)

Claves de Larga Distancia Nacional

Ciudad	Clave	Ciudad	Clave
Aguas Calientes	449	México	55
Campeche	981	Monterrey	81
Cancún	998	Morelia	443
Coatzacoalcos	921	Oaxaca	951
Colima	312	Pachuca	771
Cuernavaca	777	Puebla	222
Chihuahua	614	Queretaro	442
Durango	618	San Luis Potosí	444
Guadalajara	33	Tampico	833
Guanajuato	473	Tijuana	664
Hermosillo	662	Tlaxcala	246
La Paz	612	Toluca	722
Mazatlán	669	Veracruz	229
Mérida	999	Villahermosa	993
Mexicali	686	Zacatecas	492

Para recibir llamadas

Compruebe que teléfono este encendido.

Revise que el timbre del teléfono este lo suficientemente alto. Verifíquelo seleccionando: Menú+7+1+2

Gire o extienda completamente la antena satelital.

Cerciórese de que su teléfono satelital **Globalstar** :

- Se encuentra al aire libre
- La antena satelital posee una vista despejada del cielo

Revise la intensidad de la señal en el display del teléfono (el indicador "🏠" deber ser visible).